


ERSATZTEILISTE ELEKTRO-KETTENSÄGE 614
SPARE PARTS LIST ELECTRIC CHAIN SAW
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE TRONÇONNEUSE À CHAÎNE
LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO MOTOSIERRA ELÉCTRICA



D 9 614 702 02/01

Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.	Teil Part Pièce	Best.Nr./Ord.No. No. de commande Ref.-No.
1	00 62 109	13	60 74 520	25	00 61 348	37	00 13 264	50	30 38 407	62	28 00 306	74	64 00 203	86	00 70 265
2	00 69 775	14	31 000 556	26	00 10 563	38	00 30 135	51	00 31 543	63	00 70 270	75	68 00 233	87	00 62 276
3	60 74 111	15	00 50 190	27	00 84 592	39	00 73 378	52	33 912 712	64	00 33 342	76	60 32 640	88	64 00 193
4	00 13 254	16	00 31 574	28	27 00 329	40	00 20 134	53	00 10 564	65	00 20 109	77	34 336 973	89	00 73 351
5	00 84 593	17	00 84 588	29	27 00 332	41	00 31 560	54	60 74 183	66	60 31 108	78	00 18 230	90	60 63 309
6	00 10 576	18	33 803 079	30	00 61 348	42	00 62 262	55	60 38 408	67	00 69 726	79	31 602 470	91	00 44 276
7	00 13 252	19	00 84 595	31	60 74 223	43	60 74 147	56	60 73 523	68	34 336 978	80	00 52 262	92	60 74 471
8	00 84 591	20	00 84 596	32	60 74 160	44	00 13 250	57	00 13 258	69	69 00 600	81	60 61 474	93	33 810 956
9	68 00 245	21	34 336 839	33	60 74 195	45	60 73 522	58	00 12 141	70	69 00 900	82	00 84 589	94	33 810 688
10	60 74 235	22	00 13 255	34	00 13 259	46	00 80 479	59	60 43 323	71	60 71 243	83	00 84 590	95	14 115 215
11	00 62 272	23	60 73 524	35	00 94 287	48	00 55 102	60	60 74 247	72	00 94 280	84	64 00 192		
12	00 50 191	24	00 69 774	36	60 74 526	49	00 31 563	61	14 115 107	73	00 52 101	85	00 31 527		

Zentral-Ersatzteil-Service
 Telefon 07031/301-209
 07031/301-214
 Fax 07031/301-206